

「取扱説明書」下記内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路(非調光LED電球の場合)、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 水滴がかかると状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- 油が付着する、油煙を被るような環境で使用しないでください。
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

以下の器具には使用できませんので、お買い求めの前にご確認下さい。

- 非調光LED電球の場合、調光のついた電球器具や回路で使用不可(100%点灯でも使用不可)
- リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- 誘導灯・非常用照明器具
- 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)(適合表示器具を除く)
- LED電球と反射板のすき間が狭い器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
- LEDフィラメント電球は、反射板付き器具では使用できません。

使用不可

- 調光機能付器具(*非調光LED電球の場合)
- 誘導灯・非常用照明器具 ●水銀灯器具など
- 断熱材施工器具(SB、SGI、SG等表示器具)

ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。ランプ付スイッチ(ほたるスイッチ等)を使用した場合、スイッチ切でもLEDが完全に消灯しない場合や点滅する場合があります。
- ランプ周囲温度が40℃を超える場所でのご使用は寿命が短くなる場合があります。0℃以下でも点灯しますが、結露する環境では使用できません。(推奨使用周囲温度は5~40℃です。)
- LEDフィラメント電球:密閉器具やダウンライト等の反射板付き器具で使用できません。熱の影響で寿命が短くなります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- わずかに「ジー」音があることがありますが異常ではありません。
- 湿度が高い場合、ガラス内でもりが発生する場合がございますが、故障ではありません。

*調光対応LED電球の場合のご使用上の注意

- ランプ単体で調光はできません。調光には調光器が必要です。
- 調光時にちらつきが発生するときは、ちらつきが発生しない位置に調光器を操作して使用してください。
- 調光したときの明るさや電力の変化は電球と異なります。
- 調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は電源スイッチを切ることをお勧めします。
- 0%に近い明るさの状態でも電源を切り、電源を再投入した場合は、点灯までに時間がかかったり、点灯しない場合があります。この場合は一度100%の明るさに操作すると点灯します。
- 電源の変動によって、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると電源の変動が起こり、ちらつきや立ち消えが発生することがあります。
- 調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- 水滴などがかかる場所(防水構造ではありません)
- 油が付着する、油煙を被るような場所、環境
- 屋外使用 ●直流電源

LED電球の保証内容について

【保証期間】商品お買い上げ日より1年間です(アウトレット製品を除く)。

【保証内容】取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償交換させていただきます。

【保証の免責事項】保証期間内に下記の場合には有償とさせていただきます。

- * お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- * 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- * 落雷や異常電圧、指定外の使用電源(電流、電圧、周波数)、水害、火災、地震やその他の天災地変、などによる故障及び損傷
- * 船舶や自動車等に搭載された場合の故障や損傷
- * 施工上起因する不良や故障の不具合
- * 取扱説明書で要求される保守点検や法令に従わないことによる故障や損傷
- * 日本国外の使用による故障及び損傷

【保証対象外】

- *連続24時間使用など、1日20時間以上の長時間使用された場合は、上記の保証期間を半年とします。
- *製品の不具合によって生じる製品の撤去や再設置その他の付帯的な費用については保証の対象外といたします。
- *製品の不具合によって二次的に発生した事故、建造物や器具・設備の破損については保証の対象外といたします。

【故障交換依頼される時】

保証期間中に故障が起きた場合は、本製品とお買い上げ日を特定できるもの(ご購入時の保証書、領収書)を添えて、お買い上げの販売店までご持参ください。又は弊社までお送り下さい(その際の費用はお客様でご負担願います)。保証期間を過ぎていますと交換等には応じることが出来ません。

保証者 株式会社エコトレーディングネットワーク 〒520-0526 滋賀県大津市和邇中343-4

御買上げ日:
販売店名: